


GMM Z Magic Air Mouse

สัญลักษณ์ปุ่มการใช้งาน



นี่คืออุปกรณ์เมาส์ไร้สาย ที่มาพร้อมกับแกนหมุนแบบ Gyroscope 6 ทิศทาง และเซ็นเซอร์ วัดแรงโน้มถ่วง รวมถึงรองรับระบบสั่งการด้วยเสียง

รีโมทนี้สามารถใช้งานได้หลายรูปแบบ ทั้งการใช้งานแบบรีโมททั่วไป เมาส์คอมพิวเตอร์ หรือ คอนโทรลเลอร์สำหรับเล่นเกมในระบบแอนดรอยด์

ตัวรับสัญญาณขนาดเล็กที่สามารถใช้งานได้กับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แอนดรอยด์ไปรเวตเตอร์ กล้องรับสัญญาณแอนดรอยด์ทีวี และ มินิคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเชื่อมต่อ USB 2.4 GHz Reciever แล้วเริ่มใช้งานได้ทันที

ถือรีโมทของท่านแล้วขยับข้อนิ้ว จะเป็นการเคลื่อนไหวของเมาส์บนหน้าจอ

ทำให้ท่านสามารถควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ได้จากระยะไกล

IR Learning

1. กดปุ่ม เปิด/ ปิด IR Learning ค้างไว้จน LED จะพริบต่อเนื่องและดับลง จากนั้นปล่อยปุ่ม เปิด/ ปิด ไฟ LED จะกะพริบซ้ำๆ Air Mouse จะเข้าสู่โหมด IR Learning
2. นำ IR Remote ของอุปกรณ์ที่ต้องการจะ Learning จ่อเข้ากับ Air Mouse และกดปุ่มเปิด/ ปิด บน IR Remote



3. ไฟ LED ที่ Air Mouse จะกะพริบต่อเนื่องและช้าลง แสดงว่าการ Learning เสร็จสมบูรณ์
4. ข้อมูลการ Learning จะถูกจัดเก็บอัตโนมัติ
5. หากต้องการลบข้อมูลการ Learning ให้กดปุ่ม OK และ DEL ค้างไว้พร้อมกัน จนกว่า LED จะกะพริบ

การปรับระดับความเร็วเมาส์มี 3 ระดับ

จากช้าไปเร็ว : กดปุ่ม OK ค้างไว้ แล้วกด ปุ่มเพิ่มเสียง เพื่อปรับเพิ่มขึ้น 1 ระดับ LED จะกะพริบ
จากเร็วไปช้า : กดปุ่ม OK ค้างไว้ แล้วกด ปุ่มลดเสียง เพื่อปรับลดลง 1 ระดับ LED จะกะพริบ

การใช้งานปุ่ม

Home : กดค้างไว้ 3 วินาที เพื่อกลับไปยังหน้ารายการหลัก

ย้อนกลับ : กลับไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้

OK : ยืนยันการทำการรายการ

เปิด/ปิด เมาส์ : กด เพื่อแสดงเมาส์และกดอีกครั้งเพื่อปิดเมาส์

เล่น/หยุด : เล่น และหยุด รายการ

การสับงานด้วยเสียง

กดปุ่ม เปิดไมค์ ค้างไว้เพื่อเปิดการใช้งานคำสั่งเสียง

และยกเลิกกดเมื่อต้องการปิดการใช้งาน

การแจ้งเตือนแบตเตอรี่ต่ำ

ไฟสีแดงกะพริบอย่างซ้ำๆ เมื่อแบตเตอรี่ AAA มีกำลังไฟต่ำกว่า 2V

เป็นการแจ้งเตือนว่าต้องทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่

Sensor Calibration

Automatic Calibration :

การเปลี่ยนแปลงกำลังไฟของแบตเตอรี่ หรืออุณหภูมิ อาจทำให้เมาส์เกิดการคลาดเคลื่อน
ในกรณีนี้ ให้วางรีโมทไว้มุมใดมุมหนึ่ง
แล้วกดปุ่มใดก็ได้บนรีโมท เพื่อกลับเข้าสู่สภาวะพร้อมใช้งาน

วิธีการใช้งาน

สำหรับการใช้งานทั่วไป ให้เชื่อมต่อ USB 2.4 GHz Reciever และรอ 20-60 วินาที
เพื่อติดตั้ง Driver แล้วขยับรีโมท เมื่อลูกศรบนหน้าจอเคลื่อนไหว แสดงว่าเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์
หากการติดตั้งไม่สมบูรณ์ ให้กดปุ่ม OK และ Home ค้างไว้ ไฟ LED จะเริ่มกะพริบและไฟจะหยุด
กะพริบเมื่อเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

การรับส่งข้อมูล : 2.4 G RF Wireless

เซนเซอร์ : Gyroscope 6 ทิศทาง

จำนวนปุ่ม : 17 ปุ่ม

ระยะการใช้งาน : 10 เมตร

ชนิดของแบตเตอรี่ : AAA x 2 ก้อน

วัสดุ : พลาสติก ABS และ ซิลิโคน

ขนาด : 143 x 45 x 29 มม.

น้ำหนัก : 50 กรัม

หมายเหตุ

1. ไม่อนุญาตให้แก้ไขหรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์ ถ้าหากไฟสถานะสีแดงบนรีโมทติดค้างตลอดเวลา
ให้ถอดแบตเตอรี่แล้วใส่เข้าไปใหม่
2. IR Learning ให้ใช้ปุ่ม Power เท่านั้น
3. ผลิตภัณฑ์นี้แบ่งเป็นโหมดการใช้งาน Gyroscope และ ไม่ใช้ Gyroscope
โหมดที่ใช้ Gyroscope : ให้ขยับมือของท่านเพื่อควบคุมทิศทางและการเคลื่อนไหวของเมาส์
โหมดที่ไม่ใช้ Gyroscope : ใช้ปุ่มขึ้น-ลง-ซ้าย-ขวา ของรีโมทในการเลือกเมนู